

REGULACJA I NADZÓR

HOME > KATEGORIE > WENTYLACJA, OGRZEWANIE I OŚWIETLENIE SZAF > REGULACJA I NADZÓR

Termostaty mechaniczne lub elektroniczne stosowane są do sterowania w układach ogrzewania (styk NC) lub wentylacji (styk NO). W naszej ofercie znajdują się termostaty nastawiane (np. 0 do +60°C) lub nastawione fabrycznie (np. 5/15°C - załączenie grzejnika przy 5°C , wyłączenie po podgrzaniu do 15°C).

Higrostaty są stosowane w układach ogrzewania obudowy aby uniknąć kondensacji. Po przekroczeniu nastawionego progu wilgotności względnej, następuje załączenie ogrzewacza, który podgrzewając powietrze wewnątrz obudowy zapobiegnie temu zjawisku.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY

 [Deklaracja zgodności Kliknij aby pobrać](#)

Lp. Opis

Nr katalogowy

1	Termostat do ogrzewania typ KTO 111 NC, 0 do +60°C	5.11100.0-00
2	Termostat do ogrzewania typ KTO 111 NC, -10 do +50°C	5.11100.0-01
3	Termostat do ogrzewania typ KTO 011 NC, +20 do +80°C	5.11100.0-02
4	Termostat do chłodzenia typ KTS 111 NO, 0 do +60°C	5.11101.0-00
5	Termostat do chłodzenia typ KTS 111 NO, -10 do +50°C	5.11101.0-01
6	Termostat do chłodzenia typ KTS 111 NO, +20 do +80°C	5.11101.0-02
7	Termostat do ogrzewania typ STO 011 1NC, 0 do +60 C	5.01115.0-00
8	Termostat do chłodzenia typ STS 011 1NO, 0 do +60°C	5.01116.0-00
9	Termostat do ogrzewania nastawiony typ FTO 011 1NC, 5/15°C	5.01160.0-00
10	Termostat do ogrzewania nastawiony typ FTO 011 1NC, 15/25°C	5.01160.0-01
11	Termostat do chłodzenia nastawiony typ FTS 011 1NO, 40/50°C	5.01161.0-00
12	Termostat do chłodzenia nastawiony typ FTS 011 1NO, 50/60°C	5.01161.0-01
13	Termostat do chłodzenia nastawiony typ FTS 011 1NO, 25/35°C	5.01161.0-02
14	Termostat do ogrzewania i chłodzenia typ ZR 011 1NC+1NO, 0 do +60°C	5.01172.0-00
15	Termostat do ogrzewania i chłodzenia typ ZR 011 1NC -10 do +50°C, 1NO -10 do +50°C	5.01173.0-00
16	Termostat do ogrzewania i chłodzenia typ ZR 011 1NC +20 do +80°C, 1NO +20 do +80°C	5.01174.0-00
17	Termostat do ogrzewania i chłodzenia typ ZR 011 1NC -10 do +50°C, 1NO +20 do +80°C	5.01175.0-00
18	Termostat do chłodzenia i/lub sygnalizacji typ ZR 011 2NO 0 do +60°C	5.01176.0-00
19	Termostat do ogrzewania i chłodzenia nastawiony typ FTD 011, 1NC 5/15°C, 1NO 40/50°C	5.01163.0-00
20	Termostat do ogrzewania i chłodzenia nastawiony typ FTD 011, 1NC 15/25°C, 1NO 50/60°C	5.01163.0-01
21	Termostat do chłodzenia i/lub wentylacji nastawiony typ FTD 011, 1NO 40/50°C, 1NO 50/60°C	5.01164.0-00
22	Termostat do ogrzewania i chłodzenia ze sprzężeniem typ FZK 011 AC 230V, 1NO/NC +5 do +60°C	5.01170.0-00
23	Termostat do ogrzewania i chłodzenia ze sprzężeniem typ FZK 011 AC 230V, 1NO/NC -20 do +30°C	5.01170.0-02
24	Termostat elektroniczny do ogrzewania i chłodzenia typ ET 011 DC 24V, 1NC/NO 0 do 60°C	5.01190.0-00
25	Termostat do stref EEx typ REx 011 1NC, 15°C	5.01185.0-00
26	Termostat do stref EEx typ REx 011 1NC, 25°C	5.01185.1-00
27	Higroterma elektroniczna typ ETF 012 AC 230V, 0 - +60°C, 50-90% RH	5.01230.0-00
28	Higrostat mechaniczny typ MFR 012 35-95% RH	5.01220.0-00
29	Higrostat elektroniczny typ EFR 012 AC 230V, 40-90% RH	5.01245.0-00
30	Higrostat elektroniczny typ EFR 012 AC 230V, 65% RH fix	5.01246.0-00
31	Przełącznik elektroniczny typ SM 010 DC 48V, 16A	5.01000.0-00
32	Przełącznik elektroniczny typ SM 010 DC 24V, 16A	5.01001.0-00

