

SÄÄTÖ JA VALVONTA

HOME > KATEGORIE > SEKUSKAAPPIEN ILMANVAIHTO, LÄMMITYS JA VALAISTUS > SÄÄTÖ JA VALVONTA

Mekaanisia tai sähköisiä termostaatteja käytetään lämmitysjärjestelmien (NC-kosketin) tai ilmanvaihtojärjestelmien (NO-kosketin) ohjaukseen. Valikoimassamme ovat asetettavat termostaatit (esim. 0 - 60 °C) tehdasasetetut (esim. 5/15 °C - lämmittimen päälle kytkeytyminen lämpötilassa 5 °C ja pois päältä kytkeytyminen lämpötilaan 15 °C lämpenemisen jälkeen).

Hygrostaatteja käytetään kaapin lämmitysjärjestelmissä kondensaation välttämiseksi. Asetetun suhteellisen kosteuskynnyksen ylittymisen jälkeen seuraa lämmittimen päälle kytkeytyminen, mikä estää kondensaation lämmittämällä kaapin sisäilmaa.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Vaatimustenmukaisuusvakuutus Kliknij aby pobrać

Lp. Kuvaus

Luettelonumero

1	Lämmitystermostaatti tyyppi KTO 011 1NC, 0 - +60 °C	5.01140.0-00
2	Lämmitystermostaatti tyyppi KTO 011 1NC, -10 - +50 °C	5.01142.0-00
3	Lämmitystermostaatti tyyppi KTO 011 1NC, -15 - +45 °C	5.01157.0-00
4	Lämmitystermostaatti tyyppi KTO 011 1NC, +20 - +80 °C	5.01159.0-00
5	Jäähdytystermostaatti tyyppi KTS 011 1NO, 0 - +60 °C	5.01141.0-00
6	Jäähdytystermostaatti tyyppi KTS 011 1NO, -10 - +50 °C	5.01143.0-00
7	Jäähdytystermostaatti tyyppi KTS 011 1NO, -15 - +45 °C	5.01156.0-00
8	Jäähdytystermostaatti tyyppi KTS 011 1NO, +20 - +80 °C	5.01158.0-00
9	Lämmitystermostaatti tyyppi STO 011 1NC, 0 - +60 °C	5.01115.0-00
10	Jäähdytystermostaatti tyyppi STS 011 1NO, 0 - +60 °C	5.01116.0-00
11	Asetettava lämmitystermostaatti tyyppi FTO 011 1NC, 5/15 °C	5.01160.0-00
12	Asetettava lämmitystermostaatti tyyppi FTO 011 1NC, 15/25 °C	5.01160.0-01
13	Asetettava jäähdytystermostaatti tyyppi FTS 011 1NO, 40/50 °C	5.01161.0-00
14	Asetettava jäähdytystermostaatti tyyppi FTS 011 1NO, 50/60 °C	5.01161.0-01
15	Asetettava jäähdytystermostaatti tyyppi FTS 011 1NO, 25/35 °C	5.01161.0-02
16	Lämmitys- ja jäähdytystermostaatti tyyppi ZR 011 1NC+1NO, 0 - +60 °C	5.01172.0-00
17	Lämmitys- ja jäähdytystermostaatti tyyppi ZR 011 1NC -10 - +50 °C, 1NO -10 - +50 °C	5.01173.0-00
18	Lämmitys- ja jäähdytystermostaatti tyyppi ZR 011 1NC +20 - +80 °C, 1NO +20 - +80 °C	5.01174.0-00
19	Lämmitys- ja jäähdytystermostaatti tyyppi ZR 011 1NC -10 - +50 °C, 1NO +20 - +80 °C	5.01175.0-00
20	Jäähdytys- ja/tai hälytystermostaatti tyyppi ZR 011 2NO 0 - +60 °C	5.01176.0-00
21	Asetettava lämmitys- ja jäähdytystermostaatti tyyppi FTD 011, 1NC 5/15 °C, 1NO 40/50 °C	5.01163.0-00
22	Asetettava lämmitys- ja jäähdytystermostaatti tyyppi FTD 011, 1NC 15/25 °C, 1NO 50/60 °C	5.01163.0-01
23	Asetettava jäähdytys- ja/tai ilmanvaihtotermostaatti tyyppi FTD 011, 1NO 40/50 °C, 1NO 50/60 °C	5.01164.0-00
24	Lämmitys- ja jäähdytystermostaatti kytkennällä tyyppi FZK 011 AC 230 V, 1NO/NC +5 - +60 °C	5.01170.0-00
25	Lämmitys- ja jäähdytystermostaatti kytkennällä tyyppi FZK 011 AC 230 V, 1NO/NC -20 - +30 °C	5.01170.0-02
26	Elektroninen lämmitys- ja jäähdytystermostaatti tyyppi ET 011 DC 24V, 1NC/NO 0 - 60°C	5.01190.0-00
27	EEx-vyöhykkeen termostaatti tyyppi REx 011 1NC, 15 °C	5.01185.0-00
28	EEx-vyöhykkeen termostaatti tyyppi REx 011 1NC, 25 °C	5.01185.1-00
29	Elektroninen kosteus- ja lämpömittari tyyppi ETF 012 AC 230 V, 0 - +60 °C, 50-90 % RH	5.01230.0-00
30	Mekaaninen hygrosaatti tyyppi MFR 012 35-95 % RH	5.01220.0-00
31	Elektroninen hygrosaatti EFR 012 AC 230 V, 40-90 % RH	5.01245.0-00
32	Elektroninen hygrosaatti EFR 012 AC 230 V, 65 % RH fix	5.01246.0-00
33	Elektroninen rele tyyppi SM 010 DC 48 V, 16 A	5.01000.0-00
34	Elektroninen rele tyyppi SM 010 DC 24 V, 16 A	5.01001.0-00

